


manuale d'installazione ed uso

SENTINEL RACK

SER 1500-3000 ER



INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto di un **UPS Sentinel Rack** e benvenuti in **Riello UPS**! Per usufruire del supporto offerto da **Riello UPS**, visitate il sito **www.riello-ups.com**

L'azienda è prettamente specializzata nello sviluppo e nella produzione di gruppi statici di continuità (UPS). Gli UPS di questa serie sono prodotti di alta qualità, attentamente progettati e costruiti allo scopo di garantire le migliori prestazioni.

Questa apparecchiatura può essere installata da qualsiasi persona, previa **ATTENTA E SCRUPOLOSA LETTURA DEL PRESENTE MANUALE E DEL MANUALE DI SICUREZZA.**

L'UPS e il Battery box generano al loro interno delle tensioni elettriche PERICOLOSE. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite ESCLUSIVAMENTE da personale qualificato.

Questo manuale contiene le istruzioni dettagliate per l'uso e l'installazione dell'UPS e del BatteryBox. **Per informazioni sull'utilizzo e per ottenere il massimo delle prestazioni dalla Vostra apparecchiatura, vi preghiamo di conservare il presente manuale e di leggerlo attentamente prima di mettere in funzione l'apparecchiatura.**

TUTELA DELL'AMBIENTE

Nello sviluppo dei suoi prodotti l'azienda dedica ampie risorse nell'analisi degli aspetti ambientali. Tutti i nostri prodotti perseguono gli obiettivi definiti nella politica del sistema di gestione ambientale sviluppato dall'azienda in accordo con la normativa vigente.

In questo prodotto non sono utilizzati materiali pericolosi quali CFC, HCFC o amianto.

Nella valutazione degli imballi la scelta del materiale è stata fatta prediligendo materie riciclabili. Per il corretto smaltimento si prega di separare e di identificare la tipologia di materiale costituente l'imballo seguendo la tabella sottostante. Smaltire ogni materiale secondo le normative vigenti nel paese di utilizzo del prodotto.

| DESCRIZIONE | MATERIALE |
|-------------------------|------------------|
| Scatola | Cartone |
| Angolare imballo | Stratocell |
| Sacchetto di protezione | Polietilene |
| Sacchetto accessori | Polietilene |

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

L'UPS ed il Battery Box contengono al loro interno schede elettroniche e batterie che sono considerate RIFIUTO TOSSICO e PERICOLOSO. A fine vita del prodotto trattare secondo le legislazioni locali vigenti. Il corretto smaltimento contribuisce a rispettare l'ambiente e la salute delle persone.

© E' vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale anche se parziale salvo autorizzazione della ditta costruttrice. Per scopi migliorativi, il costruttore si riserva la facoltà di modificare il prodotto descritto in qualsiasi momento e senza preavviso.


INDICE

| | |
|---|-----------|
| PRESENTAZIONE | 5 |
| VISTE UPS | 6 |
| VISTA FRONTALE | 6 |
| VISTA POSTERIORE | 7 |
| VISTA PANNELLO DISPLAY | 8 |
| BATTERY BOX (ACCESSORIO NON FORNITO CON L'UPS) | 9 |
| VISTA POSTERIORE | 9 |
| INSTALLAZIONE | 10 |
| CONTROLLO PRELIMINARE DEL CONTENUTO | 10 |
| AMBIENTE D'INSTALLAZIONE | 11 |
| INSTALLAZIONE BATTERY BOX | 11 |
| IMPOSTAZIONE DELLA CAPACITÀ NOMINALE DI BATTERIA | 11 |
| INSTALLAZIONE | 12 |
| UTILIZZO | 13 |
| COLLEGAMENTI E PRIMA ACCENSIONE | 13 |
| ACCENSIONE DA RETE | 13 |
| ACCENSIONE DA BATTERIA | 13 |
| SPEGNIMENTO DELL'UPS | 13 |
| INDICAZIONI PANNELLO DISPLAY | 14 |
| INDICATORI DI STATO DELL'UPS | 14 |
| AREA VISUALIZZAZIONE MISURE | 15 |
| CONFIGURAZIONE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO | 16 |
| SETTAGGI POSSIBILI | 16 |
| FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE | 16 |
| SOFTWARE | 18 |
| SOFTWARE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | 18 |
| SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE | 18 |
| CONFIGURAZIONE UPS | 19 |
| PORTE DI COMUNICAZIONE | 21 |
| CONNETTORE RS232 | 21 |
| COMMUNICATION SLOT | 21 |


| | |
|------------------------------------|------------------|
| <i>RISOLUZIONE PROBLEMI</i> | <i>22</i> |
| <i>CODICI DI ALLARME</i> | <i>24</i> |
| <i>FAULT</i> | <i>24</i> |
| <i>LOCK</i> | <i>25</i> |
| <i>DATI TECNICI</i> | <i>26</i> |

PRESENTAZIONE

SENTINEL RACK utilizza la tecnologia ON-LINE doppia conversione che è l'espressione della massima affidabilità e della massima protezione per i carichi critici come server, applicazioni IT e Voce-Dati.




E' possibile affiancare all'UPS una o più unità (*) di espansione dell'autonomia denominate **BATTERY BOX** (accessorio opzionale) con le stesse dimensioni e linea estetica dell'UPS.



(*) Verificare sulla tabella dati tecnici eventuali restrizioni riguardanti o la capacità massima di batteria collegabile.

VISTE UPS


VISTA FRONTALE




① Display LCD

② Feritoie di aerazione

VISTA POSTERIORE




Modello 1500VA



Modello 3000VA ER

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| ① | Porta di comunicazione RS232 | ⑦ | Interruttore I/O |
| ② | Porta di comunicazione USB | ⑧ | Slot per schede di comunicazione |
| ③ | Morsetteria di controllo remoto | ⑨ | Connettore espansione batteria |
| ④ | Ventole di raffreddamento | ⑩ | Spina d'ingresso IEC 16A |
| ⑤ | Spina d'ingresso IEC 10A | ⑪ | Presca di uscita IEC 16A |
| ⑥ | Prese di Uscita IEC 10A | | |

VISTA PANNELLO DISPLAY




- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ⓐ Pulsante "SEL" | Ⓔ Indicatore autonomia batteria |
| Ⓑ Pulsante "ON" | Ⓕ Indicatore livello carico |
| Ⓒ Pulsante "STAND-BY" | Ⓖ Area di configurazione |
| ① Funzionamento regolare | ⑧ Richiesta manutenzione |
| ② Funzionamento da rete | ⑨ Timer |
| ③ Funzionamento da batteria | ⑩ Area visualizzazione misure |
| ④ Carico alimentato da bypass | ⑪ Stand-by / allarme |

BATTERY BOX (ACCESSORIO NON FORNITO CON L'UPS)

Il BATTERY BOX è un accessorio dedicato a questa gamma di UPS (stesse dimensioni e linea estetica).
Il BATTERY BOX contiene al suo interno batterie che consentono di aumentare il tempo di funzionamento dei gruppi di continuità in presenza di black-out prolungati.
E' possibile collegare ulteriori BATTERY BOX in modo da costituire una catena adatta ad ottenere qualsiasi tempo di autonomia in assenza di rete (*).

(*). Verificare sulla tabella dati tecnici eventuali restrizioni riguardanti o la capacità massima di batteria collegabile.

VISTA POSTERIORE



① Sezionatore di batteria


② Connettore espansione batteria

INSTALLAZIONE


CONTROLLO PRELIMINARE DEL CONTENUTO

Dopo l'apertura dell'imballo, per prima cosa procedere alla verifica del contenuto.
L'imballo dovrà contenere:


UPS




(*) Cavo di alimentazione Shuko – IEC




Cavo di connessione IEC 10A




Cavo USB



Manuale sicurezza + Download card



Kit maniglie per installazione rack



- (*) Cavo di alimentazione Schuko – IEC 10A per modello 1500VA
Cavo di alimentazione Schuko – IEC 16A per modello 3000VA ER

AMBIENTE D'INSTALLAZIONE

L'UPS ed il Battery Box devono essere installati in ambienti aerati, puliti e riparati dalle intemperie.

L'umidità relativa ambiente non deve superare i valori massimi indicati nella tabella Dati Tecnici.

La temperatura ambiente, con UPS funzionante, deve rimanere tra 0 e 40°C evitando il posizionamento in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad aria calda



La temperatura consigliata di funzionamento dell'UPS e delle batterie è compresa tra 20 e 25°C. Se infatti la vita operativa delle batterie è mediamente di 5 anni con una temperatura di funzionamento di 20°C, portando la temperatura operativa a 30°C la vita si dimezza




Questo prodotto è un UPS di categoria C2. Quando utilizzato in ambienti residenziali, questo prodotto può produrre radio-interferenza, nel qual caso può essere necessario adottare misure aggiuntive da parte dell'utilizzatore.

INSTALLAZIONE BATTERY BOX



ATTENZIONE:
VERIFICARE SULLA TARGA DATI CHE LA TENSIONE DEL BATTERY BOX SIA LA MEDESIMA AMMESSA DALL'UPS.

E' possibile collegare più Battery Box in modo da ottenere qualsiasi autonomia in assenza di rete (*). Collegare eventuali Battery Box in cascata come indicato nella figura sottostante:



BATTERY BOX

(*) Verificare sulla tabella dati tecnici eventuali restrizioni riguardanti o la capacità massima di batteria collegabile.

IMPOSTAZIONE DELLA CAPACITÀ NOMINALE DI BATTERIA

Prima di installare uno o più Battery Box è necessario configurare l'UPS per aggiornare il valore di capacità nominale (Ah totali batterie interne all'UPS + batterie esterne) utilizzando il software di configurazione dedicato **UPSTools** scaricabile dal sito web www.riello-ups.com.

L'installazione del battery box va eseguita con UPS spento e scollegato dalla rete.



ATTENZIONE:

I cavi di collegamento non possono essere prolungati dall'utente.

Solo dopo aver eseguito i collegamenti tra UPS e i vari Battery Box inserire i fusibili e chiudere i sezionatori di batteria dei Battery Box (SWBATT).

Non è ammesso collegare più di un UPS ad un Battery Box o a più Battery Box collegati in cascata.



Per verificare la disponibilità di una nuova versione del software più aggiornata consultare il sito web www.riello-ups.com.

INSTALLAZIONE


Di seguito viene descritta la sequenza di operazioni da seguire per preparare l'UPS o il BATTERY BOX all'installazione rack.



PRIMA DI EFFETTUARE LA SEGUENTE SEQUENZA DI OPERAZIONI, ASSICURARSI CHE:


- L'UPS SIA COMPLETAMENTE SPENTO E PRIVO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E A QUALSIASI CARICO
- IL BATTERY BOX SIA SCOLLEGATO DALL'UPS, DA ALTRI EVENTUALI BATTERY BOX E CON IL SEZIONATORE DI BATTERIA APERTO

Con l'UPS o Battery box in posizione orizzontale, fissare le maniglie tramite le viti apposite, come mostrato nella figura a lato.




NOTE: Nell'installazione rack dato il peso elevato è obbligatorio l'utilizzo delle staffe di sostegno (guida con supporto a L). Sempre per lo stesso motivo, è consigliabile installare l'UPS e il Battery Box nella parte bassa dell'armadio rack.

COLLEGAMENTI E PRIMA ACCENSIONE

- 1) Verificare che nell'impianto a monte dell'UPS vi sia una protezione da sovracorrenti e cortocircuiti. Il valore della protezione consigliata è di 10A (per la versione 1500VA) e 16A (per la versione 3000VA ER) con curva di intervento B o C.
- 2) Assicurarsi che vi sia il collegamento tra UPS e BATTERY BOX e che vi siano i fusibili nei sezionatori di batteria del BATTERY BOX.
- 3) Fornire alimentazione all'UPS mediante l'apposito cavo d'ingresso.
- 4) Azionare l'interruttore I/O posto sul retro dell'UPS.
- 5) Dopo qualche istante l'UPS si attiva, si accende il display, viene emesso un beep e lampeggia l'icona . L'UPS è in stato di stand-by: questo significa che è in una condizione di minimo consumo. Il microcontrollore è alimentato e svolge il compito di supervisione e autodiagnosi; le batterie sono in carica; tutto è predisposto per attivare l'UPS. Si ha uno stato di stand-by anche nel funzionamento da batteria purchè ci sia il timer attivato.
- 6) Collegare le apparecchiature da alimentare alle prese poste sul retro dell'UPS utilizzando il cavo in dotazione o comunque un cavo di lunghezza max. 10 metri.
ATTENZIONE: alle prese IEC 10A non collegare apparecchiature che assorbano più di 10A. Per apparecchiature che superino tale assorbimento utilizzare esclusivamente la presa IEC 16A.
- 7) Verificare a display la modalità di funzionamento impostata, ed eventualmente si veda il paragrafo **"Configurazione della modalità di funzionamento"** per impostare la modalità desiderata. Per configurazioni avanzate eseguire il settaggio dell'UPS tramite l'apposito Software **UPSTools** scaricabile dal sito web www.riello-ups.com.


ACCENSIONE DA RETE

- 1) Premere il pulsante "ON" per 1 secondo. Dopo averlo premuto tutte le icone del display si accendono per 1 secondo e l'UPS emette un beep.
- 2) Accendere l'apparecchiatura collegata all'UPS.
Solo per la prima accensione: trascorsi circa 30 sec., verificare il corretto funzionamento dell'UPS:
 - 1) Simulare un black-out togliendo l'alimentazione all'UPS.
 - 2) Il carico deve continuare ad essere alimentato, si deve accendere l'icona  sul display, e si deve udire un beep ogni 4 secondi.
 - 3) Ripristinando l'alimentazione l'UPS deve ritornare a funzionare da rete.

ACCENSIONE DA BATTERIA

- 1) Azionare l'interruttore I/O posto sul retro dell'UPS.
- 2) Tenere premuto il pulsante "ON" per almeno 5 secondi. Tutte le icone del display si accendono per 1 secondo.
- 3) Accendere le apparecchiature collegate all'UPS.

SPEGNIMENTO DELL'UPS










Per spegnere l'UPS tenere premuto il tasto "STBY" per almeno 2 secondi. L'UPS ritorna in condizione di stand-by e l'icona  inizia a lampeggiare:

- 1) Se la rete è presente, per spegnere completamente l'UPS si deve agire sull'interruttore I/O sul retro dell'UPS.
- 2) In funzionamento da batteria con timer non impostato, l'UPS si spegne completamente in automatico dopo 30 secondi. Se invece è impostato il timer, per spegnere l'UPS occorre tenere premuto il tasto "STBY" per almeno 5 secondi. Per il completo spegnimento agire sull'interruttore I/O sul retro dell'UPS.

INDICAZIONI PANNELLO DISPLAY

In questo capitolo sono descritte in modo approfondito tutte le informazioni che possono essere visualizzate sul display LCD.

INDICATORI DI STATO DELL'UPS

| ICONA | STATO | DESCRIZIONE |
|---|--------------|--|
|  | Fissa | Indica la presenza di un'anomalia |
| | Lampeggiante | L'UPS è in stato di stand-by |
|  | Fissa | Indica un funzionamento regolare |
|  | Fissa | L'UPS sta funzionando da rete |
| | Lampeggiante | L'UPS funziona da rete, ma la tensione di uscita non è sincronizzata con la tensione di rete |
|  | Fissa | L'UPS sta funzionando da batteria. Quando si trova in questo stato l'UPS emette un segnale acustico (beep) ad intervalli regolari di 4 sec. |
| | Lampeggiante | Preallarme di fine scarica. Indica che l'autonomia delle batterie sta terminando. In questa condizione l'UPS emette un beep ad intervalli regolari di 1 sec. |
|  | Fissa | Indica che i carichi collegati all'UPS sono alimentati da bypass |
|  | Dinamica | Indica la percentuale stimata di carica delle batterie |
|  | Dinamica | Indica la percentuale di carico applicato all'UPS rispetto al valore nominale |
|  | Lampeggiante | E' richiesto un intervento di manutenzione contattare il centro di assistenza |
|  | Fissa | Indica che il timer è attivato (accensione o spegnimento programmato). Il timer è attivabile/disattivabile tramite software in dotazione |
| | Lampeggiante | Manca 1 minuto alla riaccensione dell'UPS o 3 minuti al suo spegnimento |

AREA VISUALIZZAZIONE MISURE













Sul display possono essere visualizzate in sequenza le più importanti misure relative all'UPS.

All'accensione dell'UPS, il display visualizza il valore della tensione di rete.

Per passare ad una visualizzazione differente premere il pulsante "SEL" ripetutamente finchè non compare la misura desiderata.

In caso si verifichi un'anomalia / allarme (FAULT) o un blocco (LOCK), automaticamente sul display verrà visualizzato il tipo ed il codice di allarme corrispondente.

Di seguito sono riportati alcuni esempi:

| ESEMPIO GRAFICO ⁽¹⁾ | DESCRIZIONE | ESEMPIO GRAFICO ⁽¹⁾ | DESCRIZIONE |
|---|---|--|---|
|  | Tensione di rete |  | Percentuale di carica delle batterie |
|  | Frequenza di rete |  | Tensione totale delle batterie |
|  | Tensione di uscita UPS |  | Percentuale del carico applicato |
|  | Frequenza della tensione di uscita |  | Corrente assorbita dal carico |
|  | Autonomia residua delle batterie |  | Temperatura del sistema di raffreddamento della elettronica interna all'UPS |
|  | Anomalia / Allarme ⁽²⁾ : viene visualizzato il codice corrispondente |  | Blocco ⁽²⁾ : viene visualizzato il codice corrispondente |

⁽¹⁾ I valori riportati nelle immagini in tabella sono puramente indicativi.

⁽²⁾ I codici di FAULT / LOCK possono essere visualizzati solo se al momento attivi (presenza di un'anomalia / allarme o di un blocco).

CONFIGURAZIONE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'area del display in figura visualizza la modalità di funzionamento attiva e permette la scelta delle altre modalità selezionabili direttamente dal pannello display.



COME PROCEDERE:

- Per accedere all'area di configurazione tener premuto il pulsante "SEL" per almeno 3 sec.
- Si illumina l'icona della modalità attualmente impostata.
- Per modificare la modalità premere il pulsante "ON".
- Per confermare la modalità scelta tener premuto il pulsante "SEL" per almeno 3 sec.

SETTAGGI POSSIBILI

L'UPS è progettato per essere configurato in diverse modalità di funzionamento:

- **ON-LINE** è la modalità con la massima protezione del carico e la migliore qualità della forma d'onda d'uscita (*)
- **ECO** è la modalità con il minor consumo dell'UPS cioè la massima efficienza (**)
- **SMART ACTIVE** in questa modalità è l'UPS a decidere il funzionamento come ON-LINE o ECO in base ad una statistica sulla qualità della rete di alimentazione.
- **STAND-BY OFF [Mode 1]** l'UPS funziona come soccorritore. In presenza di rete il carico non è alimentato mentre al verificarsi di un black-out il carico viene alimentato dall'UPS.

(*) Il valore efficace (rms) della tensione e la frequenza di uscita sono costantemente controllati dal microprocessore in modo indipendente dalla forma d'onda della tensione di rete mantenendo la frequenza di uscita sincronizzata alla rete all'interno di un intervallo configurabile.

Al di fuori di questo intervallo l'UPS toglie il sincronismo con la rete portandosi a frequenza nominale; in questa condizione l'UPS non può utilizzare il bypass.

(**) Al fine di ottimizzare il rendimento, nella modalità ECO il carico è normalmente alimentato da bypass. Nel caso in cui la rete esca dalle tolleranze impostate, l'UPS commuta nel funzionamento ON LINE. Se la rete rientra nelle tolleranze impostate per almeno cinque minuti l'UPS torna ad alimentare il carico da bypass.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

BYPASS MANUALE

La funzionalità Bypass Manuale permette di commutare l'UPS su linea di bypass. In tale condizione il carico viene alimentato direttamente dalla rete d'ingresso, qualunque perturbazione presente sulla rete si ripercuote direttamente sul carico.



ATTENZIONE:

PRIMA DI EFFETTUARE LA SEGUENTE SEQUENZA DI OPERAZIONI ASSICURARSI CHE LA FREQUENZA DI INGRESSO E D'USCITA DELL'UPS COINCIDANO E CHE L'UPS NON SIA IN FUNZIONAMENTO DA BATTERIA

Attenzione: anche con UPS acceso, in caso di black out della rete, il carico viene disalimentato.

Qualora la rete d'ingresso esca dalle tolleranze previste, l'UPS si porta in Stdbly disalimentando il carico.

Per forzare l'UPS in modalità bypass manuale, premere contemporaneamente i tasti ON e SEL per almeno 4 sec.

A display viene visualizzato il codice "C02".

Per tornare alla modalità di funzionamento normale premere nuovamente i tasti ON e SEL per almeno 4 sec..

MORSETTIERA DI CONTROLLO REMOTO

La morsettiera di controllo remoto permette di implementare la funzionalità REPO (Remote Emergency Power Off) e di comandare da remoto l'accensione e lo spegnimento dell'UPS.

L'UPS viene fornito dalla fabbrica con i morsetti di R.E.P.O cortocircuitati. Per l'eventuale installazione rimuovere il cortocircuito e collegarsi al contatto normalmente chiuso del dispositivo d'arresto

In caso di emergenza, agendo sul dispositivo d'arresto viene aperto il comando di R.E.P.O. e l'UPS si porta nello stato di stand-by disalimentando completamente il carico.

Attenzione: prima di riaccendere l'UPS ripristinare il dispositivo d'arresto.


La circuiteria della morsettiera di comando remoto é autoalimentata con circuiti di tipo SELV. Non è richiesta quindi una tensione esterna di alimentazione. Quando viene chiuso un contatto circola una corrente massima di 15mA.

Tutti i collegamenti con la morsettiera di controllo remoto vanno effettuati tramite un cavo che garantisca una connessione con doppio isolamento.

Logica dei collegamenti:

- PIN 1-2 REPO


La funzionalità si attiva aprendo il contatto.




- PIN 2-3 REMOTE ON, REMOTE ON/OFF

La funzionalità si attiva chiudendo il contatto.

Impostato di default come REMOTE ON, configurabile anche come REMOTE ON/OFF tramite software **Upstools**



SOFTWARE



SOFTWARE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il software **PowerShield³** garantisce un'efficace ed intuitiva gestione dell'UPS, visualizzando tutte le più importanti informazioni come tensione di ingresso, carico applicato, capacità delle batterie. E' inoltre in grado di eseguire in modo automatico operazioni di shutdown, invio e-mail, sms e messaggi di rete al verificarsi di particolari eventi selezionati dall'utente.

OPERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- 1) Collegare una porta di comunicazione dell'UPS ad una porta di comunicazione del PC tramite il cavo fornito in dotazione.
- 2) Scaricare il software dal sito web www.riello-ups.com, selezionando il sistema operativo desiderato.
- 3) Seguire le istruzioni del programma di installazione.
- 4) Per informazioni più dettagliate sull'installazione ed utilizzo consultare il manuale del software scaricabile dal nostro sito web www.riello-ups.com.

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

Il software **UPSTools** permette la configurazione ed una completa visualizzazione dello stato dell'UPS tramite porta USB o RS232.

Per un elenco delle possibili configurazioni a disposizione dell'utente fare riferimento al paragrafo Configurazione UPS.

OPERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- 1) Collegare una porta di comunicazione dell'UPS ad una porta di comunicazione del PC tramite il cavo fornito in dotazione.
- 2) Seguire le istruzioni per l'installazione indicate nel manuale del software presente nella cartella *UPSTools* scaricabile dal sito web www.riello-ups.com.

ATTENZIONE:

L'utilizzo della porta di comunicazione RS232 esclude la possibilità di comunicare con la porta USB e viceversa.

Si raccomanda di utilizzare un cavo di lunghezza inferiore ai 3 metri per la comunicazione con l'UPS.

Per ottenere ulteriori porte di comunicazione con funzionalità diverse ed indipendenti dalla porta RS232 ed USB standard dell'UPS, sono disponibili diversi accessori da inserire nello slot per schede di comunicazione.



Per verificare la disponibilità di nuove versioni software più aggiornate e per maggiori informazioni riguardo gli accessori disponibili, consultare il sito web www.riello-ups.com.

CONFIGURAZIONE UPS

La seguente tabella illustra tutte le possibili configurazioni a disposizione dell'utente per adattare al meglio l'UPS alle proprie necessità. E' possibile effettuare tali operazioni tramite software Upstools

| FUNZIONE | DESCRIZIONE | PREDEFINITO | CONFIGURAZIONI POSSIBILI |
|---|--|--------------|---|
| Frequenza di uscita | Selezione della frequenza nominale di uscita | Auto | <ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz • 60 Hz • Auto: apprendimento automatico dalla frequenza di ingresso |
| Tensione di uscita | Selezione della tensione nominale di uscita | 230V | 220 ÷ 240 in step di 1V |
| Modalità di funzionamento | Selezione di una delle 4 diverse modalità di funzionamento | ON LINE | <ul style="list-style-type: none"> • ON LINE • ECO • SMART ACTIVE • STAND-BY OFF (MODE 1) |
| Funzionamento bypass | Seleziona la modalità di utilizzo della linea bypass | Normale | <ul style="list-style-type: none"> • Normale • Disabilitato con sincronizzazione ingresso / uscita • Disabilitato senza sincronizzazione ingresso / uscita |
| Spegnimento per carico minimo | Spegnimento automatico dell'UPS in funzionamento da batteria, se il carico è inferiore al 5% | Disabilitato | <ul style="list-style-type: none"> • Abilitato • Disabilitato |
| Limitazione autonomia | Tempo massimo di funzionamento da batteria | Disabilitato | <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato (scarica completa batterie) • (1 ÷ 65000) sec. in step di 1 sec. |
| Preavviso fine scarica | Tempo rimanente di autonomia stimata per il preavviso di fine scarica | 3 min. | (1 ÷ 255) min. in step di 1 min. |
| Test batteria | Intervallo di tempo per il test automatico delle batterie | 40 ore | <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato • (1 ÷ 1000) h in step di 1 ora |
| Soglia di allarme per carico massimo | Seleziona il limite utente di sovraccarico | Disabilitato | <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato • (0 ÷ 103) % in step di 1% |
| Tolleranza della frequenza di ingresso | Seleziona il range ammesso per la frequenza di ingresso per il passaggio su bypass e per la sincronizzazione dell'uscita | ± 5% | (±3 ÷ ±10) % in step di 1% |

* Per configurazioni della $F_{out} = 50, 60\text{Hz}$ o nel caso in cui venga disabilitato il sincronismo con l'ingresso, l'UPS effettua un declassamento della potenza di uscita.


| FUNZIONE | DESCRIZIONE | PREDEFINITO | CONFIGURAZIONI POSSIBILI |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Soglie di tensione bypass | Seleziona il range di tensione ammesso per il passaggio su bypass | Bassa: 180V Alta: 264V | <ul style="list-style-type: none"> • Bassa: 180 ÷ 200 in step di 1V • Alta: 250 ÷ 264 in step di 1V |
| Soglie di tensione bypass per ECO | Seleziona il range di tensione ammesso per il funzionamento in modalità ECO | Bassa: 200V Alta: 253V | <ul style="list-style-type: none"> • Bassa: 180 ÷ 220 in step di 1V • Alta: 240 ÷ 264 in step di 1V |
| Sensibilità intervento per ECO | Seleziona la sensibilità di intervento durante il funzionamento in modalità ECO | Normale | <ul style="list-style-type: none"> • Bassa • Normale • Alta |
| Ritardo di accensione | Tempo di attesa per la riaccensione automatica dopo il ritorno della rete | 5 sec. | <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato • (1 ÷ 255) sec. in step di 1 sec. |
| Funzionalità accensione / spegnimento da remoto | Seleziona la funzionalità associata alla morsettiera di controllo remoto. | Pin 1-2 REPO Pin 2-3 Remote ON | <ul style="list-style-type: none"> • Pin 1-2 REPO • Pin 2-3 Remote ON, Remote ON/OFF |

PORTE DI COMUNICAZIONE

Nella parte posteriore dell'UPS (vedi *Viste UPS*) sono presenti le seguenti porte di comunicazione:

- Connettore RS232
- Connettore USB
- Slot di espansione per schede di comunicazione aggiuntive

CONNETTORE RS232


| CONNETTORE RS232 | | |
|--|---|--|
|  | | |
| PIN # | SEGNALE | NOTE |
| 1 | Uscita programmabile *: [predefinito: UPS in blocco] | (*) Contatto optoisolato max. +30Vdc / 35mA. Tali contatti possono essere associati ad altri eventi tramite apposito software Per maggiori informazioni riguardanti l'interfacciamento con l'UPS fare riferimento all'apposito manuale |
| 2 | TXD | |
| 3 | RXD | |
| 5 | GND | |
| 6 | Alimentazione DC (Imax = 20mA) | |
| 8 | Uscita programmabile *: [predefinito: preallarme di fine scarica] | |
| 9 | Uscita programmabile *: [predefinito: funzionamento da batteria] | |

COMMUNICATION SLOT

L'UPS è fornito di uno slot di espansione per schede di comunicazione opzionali (vedi figura a lato) che consentono all'apparecchiatura di dialogare utilizzando i principali standard di comunicazione.

Alcuni esempi:

- Seconda porta RS232 e USB
- Duplicatore di seriale
- Scheda di rete Ethernet con protocolli TCP/IP, HTTP e SNMP
- Scheda convertitore di protocollo JBUS / MODBUS
- Scheda convertitore di protocollo PROFIBUS
- Scheda con contatti isolati a relè



Per verificare la disponibilità di ulteriori accessori consultare il sito web www.riello-ups.com

RISOLUZIONE PROBLEMI

Un funzionamento non regolare dell'UPS molto spesso non è indice di guasto ma è dovuto solamente a problemi banali, inconvenienti oppure distrazioni.

Si consiglia pertanto di consultare attentamente la tabella sottostante che riassume informazioni utili alla risoluzione dei problemi più comuni.

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|--|--|--|
| NON SI ACCENDE IL DISPLAY | INTERRUTTORE GENERALE NON PREMUTO | Premere l'interruttore generale I/O posto sul retro dell'UPS. |
| | MANCA IL CAVO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA | Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. |
| | MANCANZA DELLA TENSIONE DI RETE (BLACK-OUT) | Verificare che nella presa in cui è collegato l'UPS sia presente tensione (provando ad esempio con una lampada da tavolo). |
| IL DISPLAY E' ACCESO MA NON VIENE ALIMENTATO IL CARICO | L'UPS E' IN MODALITA' STAND-BY | Premere il pulsante "ON" posto sul pannello frontale per alimentare i carichi. |
| | LA MODALITA' STAND-BY OFF E' SELEZIONATA | E' necessario cambiare la modalità. Infatti la modalità STAND-BY OFF (soccorritore) alimenta i carichi solo in caso di black-out. |
| | MANCA IL COLLEGAMENTO AL CARICO | Verificare il collegamento al carico. |
| L'UPS FUNZIONA DA BATTERIA NONOSTANTE SIA PRESENTE LA TENSIONE DI RETE | LA TENSIONE DI INGRESSO SI TROVA AL DI FUORI DELLE TOLLERANZE AMMESSE PER IL FUNZIONAMENTO DA RETE | Problema dipendente dalla rete. Attendere il rientro in tolleranza della rete di ingresso. L'UPS tornerà automaticamente al funzionamento da rete. |
| L'UPS NON SI ACCENDE ED IL DISPLAY SEGNA UNO TRA I CODICI: A06 , A08 | LA TEMPERATURA DELL'UPS E' INFERIORE A 0°C | Verificare la temperatura dell'ambiente in cui è posizionato l'UPS; se troppo bassa, portarla sopra la soglia minima (0°C). |
| IL DISPLAY SEGNA IL CODICE: L10 , L11 , F11 | RELÈ DI INGRESSO GUASTO | Spegnere e scollegare l'UPS dall'alimentazione e contattare il centro assistenza. |
| IL DISPLAY SEGNA IL CODICE: L02 | SCHEDA DI CONTROLLO NON INSERITA CORRETTAMENTE | Spegnere e scollegare l'UPS dall'alimentazione e contattare il centro assistenza. |

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|---|---|--|
| IL CICALINO SUONA IN MODO CONTINUO ED IL DISPLAY SEGNALE UNO TRA I CODICI: A54, F50, F51, F52, F55, L50, L51, L52 | IL CARICO APPLICATO ALL'UPS E' TROPPO ELEVATO | Ridurre il carico entro la soglia del 100% (o soglia utente in caso di codice A54). Se a display viene segnalato un lock: togliere carico, spegnere e riaccendere l'UPS |
| IL DISPLAY SEGNALE IL CODICE: A61 | BATTERIE DA SOSTITUIRE | Contattare il centro assistenza per la sostituzione delle batterie. |
| IL DISPLAY SEGNALE IL CODICE: A62 | BATTERIE MANCANTI O BATTERY BOX ASSENTE O NON COLLEGATO | Sulle versioni con caricabatterie aggiuntivo in luogo delle batterie, verificare che il Battery Box sia inserito e collegato correttamente all'UPS |
| IL DISPLAY SEGNALE IL CODICE: A63 | LE BATTERIE SONO SCARICHE; L'UPS E' IN ATTESA CHE LA TENSIONE DELLE BATTERIE SUPERI LA SOGLIA IMPOSTATA | Attendere la ricarica delle batterie o forzare in modo manuale l'accensione tenendo premuto il tasto "ON" per almeno 2 sec. |
| IL CICALINO SUONA IN MODO CONTINUO ED IL DISPLAY SEGNALE UNO TRA I CODICI: F03, F05, F07, F13, F21, F40, F41, F42, F43 | SI STA VERIFICANDO UN MALFUNZIONAMENTO DELL'UPS; PROBABILE BLOCCO IMMINENTE | Se è possibile disalimentare il carico, spegnere e riaccendere l'UPS; nel caso il problema si ripresentasse, chiamare il centro assistenza. |
| IL CICALINO SUONA IN MODO CONTINUO ED IL DISPLAY SEGNALE UNO TRA I CODICI: F04, L04 | LA TEMPERATURA DEI DISSIPATORI INTERNI DELL'UPS E' TROPPO ELEVATA | Verificare che la temperatura dell'ambiente in cui si trova l'UPS non superi i 40°C. |
| IL CICALINO SUONA IN MODO CONTINUO ED IL DISPLAY SEGNALE UNO TRA I CODICI: F53, L53 | E' STATA RILEVATA UN'ANOMALIA SU UNA O PIU' UTENZE ALIMENTATE DALL'UPS | Scollegare tutte le utenze, spegnere e riaccendere l'UPS, ricollegare le utenze una alla volta per identificare quella guasta. |
| IL CICALINO SUONA IN MODO CONTINUO ED IL DISPLAY SEGNALE UNO TRA I CODICI: F60, L03, L05, L07, L13, L20, L21, L40, L41, L42, L43 | SI E' VERIFICATO UN MALFUNZIONAMENTO DELL'UPS | Se è possibile disalimentare il carico, spegnere e riaccendere l'UPS; nel caso il problema si ripresentasse, chiamare il centro assistenza. |
| IL DISPLAY SEGNALE UNO TRA I CODICI: C01, C02, C03 | E' ATTIVO UN COMANDO REMOTO | Se non voluto, verificare lo stato degli ingressi di comando di un eventuale scheda a contatti opzionale o lo stato di eventuali dispositivi di emergenza. |
| IL DISPLAY SEGNALE C02 | E' ATTIVA LA FUNZIONALITA' BYPASS MANUALE | Per uscire dalla funzionalità bypass manuale premere contemporaneamente i tasti ON+SEL per almeno 4 secondi. |



ATTENZIONE:

L'UPS in caso di guasto permanente potrebbe non essere in grado di alimentare il carico. Per assicurare una protezione totale alle Vostre apparecchiature Vi suggeriamo di installare un dispositivo ATS (Automatic Transfer Switch) oppure un by-pass automatico esterno.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.riello-ups.com

CODICI DI ALLARME

Utilizzando un sofisticato sistema di autodiagnosi, l'UPS è in grado di verificare e segnalare sul pannello display eventuali anomalie e/o guasti che si dovessero verificare durante il normale funzionamento dell'apparecchiatura. In presenza di un problema l'UPS segnala l'evento visualizzando sul display il codice ed il tipo di allarme attivo (FAULT e/o LOCK).

FAULT

Le segnalazioni di tipo FAULT si suddividono in tre categorie:

- **Anomalie:** sono problemi "minori" che non comportano il blocco dell'UPS ma riducono le prestazioni o impediscono l'utilizzo di alcune sue funzionalità.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|------------|--|
| A06 | Temperatura sensore1 inferiore a 0°C |
| A08 | Temperatura sensore2 inferiore a 0°C |
| A54 | Percentuale di carico maggiore della soglia utente impostata |
| A61 | Batterie da sostituire |
| A62 | Batterie mancanti o Battery Box assente o non collegato |
| A63 | Attesa ricarica batterie |

- **Allarmi:** sono problemi più critici rispetto alle anomalie perché il loro perdurare può provocare, anche in un tempo molto breve, il blocco dell'UPS.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|------------|---|
| F03 | Alimentazione ausiliaria non corretta |
| F04 | Sovratemperatura dissipatori |
| F05 | Sensore1 di temperatura guasto |
| F07 | Sensore2 di temperatura guasto |
| F11 | Relè d'ingresso guasto |
| F13 | Pre carica condensatori fallita |
| F21 | Sovratensione banco condensatori |
| F40 | Sovratensione inverter |
| F41 | Tensione continua in uscita |
| F42 | Tensione inverter non corretta |
| F43 | Sottotensione inverter |
| F50 | Sovraccarico: carico > 103% |
| F51 | Sovraccarico: carico > 110% |
| F52 | Sovraccarico: carico > 150% |
| F53 | Corto circuito |
| F55 | Attesa riduzione carico per ritorno su inverter |
| F60 | Sovratensione batterie |

- **Comandi attivi:** Indica la presenza di un comando remoto attivo.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|------------|--|
| C01 | Comando remoto 1 (Spegnimento) |
| C02 | Comando remoto 2 (carico su bypass o bypass manuale) |
| C03 | Comando remoto 3 (Accensione / Spegnimento) |
| C04 | Test batterie in esecuzione |

LOCK

Le segnalazioni di tipo LOCK (blocchi) sono solitamente precedute da una segnalazione di allarme e, per la loro portata, comportano lo spegnimento dell'inverter e l'alimentazione del carico attraverso la linea di bypass (tale procedura è esclusa per i blocchi da sovraccarico forti e persistenti e per il blocco per corto circuito).

| CODICE | DESCRIZIONE |
|------------|---|
| L02 | Scheda di controllo non inserita correttamente |
| L03 | Alimentazione ausiliaria non corretta |
| L04 | Sovratemperatura dissipatori |
| L05 | Sensore1 di temperatura guasto |
| L07 | Sensore2 di temperatura guasto |
| L10 | Fusibile d'ingresso rotto o relè d'ingresso bloccato (non chiude) |
| L11 | Relè di ingresso guasto |
| L13 | Pre carica condensatori fallita |
| L20 | Sottotensione banco condensatori |
| L21 | Sovratensione banco condensatori |
| L40 | Sovratensione inverter |
| L41 | Tensione continua in uscita |
| L42 | Tensione inverter non corretta |
| L43 | Sottotensione inverter |
| L50 | Sovraccarico: carico > 103% |
| L51 | Sovraccarico: carico > 110% |
| L52 | Sovraccarico: carico > 150% |
| L53 | Corto circuito |

DATI TECNICI

| MODELLI UPS | SER 1500 | SER 3000 ER |
|-------------|----------|-------------|
|-------------|----------|-------------|

INGRESSO

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------|
| Tensione nominale | [Vac] | 220 - 230 - 240 | |
| Massima tensione di funzionamento | [Vac] | 300 | |
| Frequenza nominale | [Hz] | 50 - 60 | |
| Corrente nominale (1) | [A] | 7 | 15.5 |

BATTERIA

| | | | |
|---|-----|-----------------------------|-------|
| Tempo di ricarica (versioni standard) | [h] | < 4h per l'80% della carica | --- |
| Numero di batterie interne | | 3 | 0 |
| Espandibilità e tensione nominale del Battery Box | | Non espandibile | 72Vdc |
| Corrente massima di ricarica (solo per versioni ER) (2) | | Non applicabile | 6A |

USCITA

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|
| Tensione nominale (3) | [Vac] | Selezionabile: 220 / 230 / 240 | |
| Frequenza (4) | [Hz] | Selezionabile: 50, 60 o autoapprendimento | |
| Potenza nominale | [VA] | 1500VA | 3000VA |
| Potenza nominale | [W] | 1350W | 2700W |
| Sovraccarico: 100% < load < 110% | Linea bypass disponibile: | attiva il bypass dopo 2 sec in blocco dopo 120 sec | |
| | Linea bypass non disponibile: | in blocco dopo 60 sec | |
| Sovraccarico: 110% < load < 150% | Linea bypass disponibile: | attiva il bypass dopo 2 sec in blocco dopo 4 sec | |
| | Linea bypass non disponibile: | in blocco dopo 4 sec | |
| Sovraccarico load > 150% | Linea bypass disponibile: | attiva il bypass stantaneamente in blocco dopo 1 sec | |
| | Linea bypass non disponibile: | in blocco dopo 0,5 sec | |

VARIE

| | | | |
|------------------------------|------|--|----|
| Corrente di fuga verso terra | [mA] | <1.5 | <2 |
| Temperatura ambiente (5) | [°C] | 0 – 40 | |
| Umidità | | < 90% senza condensa | |
| Protezioni | | eccessiva scarica delle batterie - sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica | |
| Dimensioni L x P x A (6) | [mm] | 450 x 380 x 87 | |
| Peso | [Kg] | 18 | 14 |

Per ulteriori dettagli sui dati tecnici consultare il sito web

- (1) @ carico nominale, tensione nominale di 220 Vac, batteria in carica
- (2) La corrente di ricarica viene regolata automaticamente in funzione della capacità di batteria installata
- (3) Per mantenere la tensione di uscita entro il campo di precisione indicato, può rendersi necessaria una ricalibrazione dopo un lungo periodo di esercizio
- (4) Se la frequenza di rete è entro $\pm 5\%$ del valore selezionato, l'UPS è sincronizzato con la rete. Se la frequenza è fuori tolleranza o in funzionamento da batteria, la frequenza è quella selezionata $\pm 0.1\%$
- (5) 20 - 25 °C per una maggiore vita delle batterie
- (6) L'UPS è adatto per essere alloggiato in armadi da 19" con un ingombro di 2U

| MODELLI BATTERY BOX | | JSER072PA5 |
|-------------------------------|-------|----------------|
| Tensione nominale di batteria | [Vdc] | 72Vdc |
| Dimensioni L x P x A | [mm] | 450 x 380 x 87 |
| Peso | [Kg] | 24 |

Il simbolo “-” sostituisce un codice alfanumerico ad uso interno



www.riello-ups.com

RPS SpA – *Riello Power Solutions*
Viale Europa, 7
37045 Legnago (VR)
Italy

OMNSER1K5RUITUB